

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN A PARÁMETROS DE FÁBRICA POR COMBINACIÓN DE BOTONES

1. La tableta debe estar apagada. Puede apagarse por una de tres alternativas: 1) usando el botón de reseteo (reset), oprimirlo introduciendo un clip o alfiler en el pequeño orificio entre los puertos mini HDMI y de audio de 3.5 mm (conexión de audífonos) hasta sentir su operación, 2) dejando que la batería se descargue por completo o, 3) sosteniendo presionado el botón de encendido hasta que aparezca un menú emergente en el que se debe seleccionar la opción de apagar.
2. Presionar simultáneamente los botones de encendido y de volumen + hasta que aparezca en pantalla un Android con un rombo girando en la zona media del cuerpo. Luego de eso soltar los botones. Ojo, si se sueltan los botones cuando aparezcan otras figuras en pantalla la tableta iniciará de manera normal sin efectuar el reseteo.
3. La tableta se restaurará a sus valores originales de fábrica. Esto lo dejará en el menú de aplicaciones.